

## PORTOGALLO Portugal = CT

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

CT/... (Portugal),  
CT3/... (Madeira),  
CU1/... (Santa Maria),  
CU2/... (Sao Miguel),  
CU3/... (Terceira),  
CU4/... (Graciosa),  
CU5/... (Sao Jorge),  
CU6/... (Pico),  
CU7/... (Faial),  
CU8/... (Flores),  
CU9/... (Corvo).

(Frequenze in MHz):

1,83-1,85; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35;  
18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7;  
144-146; 430-440; 1240-1300

(Potenza):

1500 W Out (1,8 MHz: 60 W Out)

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV; (1,8 MHz: solo CW/Digital;  
10, 18,155-18,168 MHz: solo CW)

# GERMANIA Germany = DL

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

**CEPT-Classe 1: DL/...**

**CEPT-Classe 2: DC/...**

(Frequenze in MHz):

1,815-1,835; 1,85-1,89; 3,50-3,80; 7,00-7,10;  
10,10-10,15; 14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45;  
24,89-24,99; 28,00-29,70; 144,00-146,00; 430,00-440,00  
1240-1300

(Potenza):

CEPT-Classe 1: 750 W Out (1,8 MHz: 75 W Out; 10 MHz: 150 W Out)

CEPT-Classe 2: 75 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 430MHz);

1,8MHz: 1,832-1,835 solo CW/SSB, solo CW;

10MHz: solo CW

ab/from 430 MHz: ATV

## SPAGNA Spain = EA

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

CEPT-Classe 1: EA/...

CEPT-Classe 2: EB/...

Non e obbligatorio (ma consigliato) l'uso dei prefissi per le seguenti province:

EA1/..., EB1/... (Asturias, Castilla la Vieja, Galicia, Leon)

EA2/..., EB2/... (Aragon, Vascongadas y Navarra)

EA3/..., EB3/... (Cataluna)

EA4/..., EB4/... (Castilla la Nueva, Extremadura)

EA5/..., EB5/... (Murcia, Valencia)

EA6/..., EB6/... (Islas Baleares)

EA7/..., EB7/... (Andalucia)

EA8/..., EB8/... (Islas Canarias)

EA9/..., EB9/... (Norte de Africa)

(Frequenze in MHz):

1,83-1,85; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15; 14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99; 28,00-29,70; 144,00-146,00; 430,00-440,00; 1240-1300

(Potenza):

800 W Out

1,8 MHz: 200 W

144,0-144,5; 432-432,5: 600 W Out

144,5-146; 430-432; 432,5-436: 200 W Out

436-440 MHz: 100 W Out

1240 MHz: 40 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 430MHz)

## Nord IRLANDA Ireland = EI

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

EI/...

(Frequenze in MHz):

1,82-2,0; 3,5-3,7; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35;  
18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 70,125-70,45;  
144-146; 430-440; 1215-1300;

(Potenza):

150 W Inp (1,8; 18; 24 MHz: 10 W Inp; 10 MHz: 100 W Inp; 70 MHz:  
50 W Inp)

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV; (10 MHz: solo CW)

## ESTONIA Estonia = ES

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi (obbligatorio) il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi di Zona:

ES1/... (Tallinn);  
ES2/... (Harju);  
ES3/... (Järva, Lääne, Rapla)  
ES4/... (Ida-Viru, Lääne-Viru)  
ES5/... (Jogeva, Tartu)  
ES6/... (Pova, Valga, Voru)  
ES7/... (Viljandi)  
ES8/... (Pärnu)  
ES0/... (Islands)

(Frequenze in MHz):

1,81-1,955; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35;  
18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7;  
50-50,5 (not while TV broadcasting);  
144-146; 432-438; 1240-1300 ab/from 1,8 MHz  
CEPT-Classe 1, ab/from 144 MHz  
CEPT-Classe 2

(Potenza):

800 W Out (1,8 MHz: 100 W Out; 10 MHz: 150 W Out; 50 MHz 400 W  
Out); 200 W Out Digital;  
VHF/UHF/SHF: FM/CM 200 W Out;  
CEPT-Classe 2: 100 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 432 MHz);  
1,8 MHz only CW/SSS;  
10 MHz only CW/Digital;  
50 MHz only CW/SSB/Digital;  
ab/from 432 MHz: ATV.

## FRANCIA France = F

Mettere dopo il **NOMINATIVO** /M se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

F/... (France);  
FG/... (Guadeloupe);  
FH/... (Mayotte);  
FK/... (New Caledonia);  
FM/... (Martinique);  
FO/... (French Polynesia);  
FP/... (Saint Pierre & Miquelon);  
FR/... (Reunion);  
FS/... (Saint Barthelemy);  
FT/... (French Antarctica);  
FW/... (Wallis & Futuna);  
FY/... (French Guyana);  
TK/... (Corsica)

Annunciarsi alla locale: telecommunications de, Papeete Tel: 414242.  
Prima di iniziare le operazioni.

(Frequenze in MHz):

F/FH/FR/FT/TK:

1,81-1,85; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15; 14,00-14,35;  
18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99; 28,00-29,70;  
50,20-54,00; 144,00-146,00; 432,00-440,00; 1240-1300;

FG/FJ/FM/FP/FS/FY:

1,82-2,00; 3,50-4,00; 7,00-7,30; 10,10-10,15; 14,00-14,35;  
18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99; 28,00-29,70;  
50,00-54,00; 144,00-148,00; 430,00-440,00; 1240-1300;

FK/FO/FW:

1,83-2,00; 3,50-3,90; 7,00-7,10; 10,10-10,15; 14,00-14,35;  
18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99; 28,00-29,70;  
50,00-54,00; 144,00-148,00; 430,00-440,00; 1240-1300;

(Potenza):

250 W Out (VHF/UHF/SHF: 100 W Out)

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV

## REGNO UNITO United Kingdom = G

Mettere dopo il NOMINATIVO /M se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo NOMINATIVO dopo i seguenti prefissi:

M/... (England);  
MD/... (Isle of Man);  
MI/... (North Ireland);  
MJ/... (Jersey);  
MM/... (Scotland);  
MU/... (Guernsey);  
MW/... (Wales)

(Frequenze in MHz):

1,81-2,00; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15;  
14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99;  
28,00-29,70; 50,00-52,00 (kein Mobilbetrieb/no mobile modes);  
70,00-70,50; 144,00-146,00;  
430,00-440,00 (430-432 MHz gesperrt im Gebiet: 53 -55 N, 3 W-2 O;  
431-432 MHz gesperrt im Umkreis von 100km um Charing Cross/London,  
51 30'30"N, 0 7'24"W);  
1240-1325;

(Potenza):

400 W Out (1,8 MHz: 30 W Out; 50 MHz: 100 W ERP; 70 MHz: 160 W  
Out; 144 MHz: 300 W Out; 430-432 MHz: 30 W ERP)

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (18 und/and 24MHz: solo CW)

## UNGHERIA Hungary = HA

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

**CEPT-Classe 1: HA/...**

**CEPT-Classe 2: HG/...**

Non e obbligatorio (ma consigliato) l'uso dei prefissi per le  
provincie segnate accanto:

HA1/..., HG1/... (Gyor-Sopron, Vas, Zala)

HA2/..., HG2/... (Komarom, Veszprem)

HA3/..., HG3/... (Baranya, Pecs, Somogy, Tolna)

HA4/..., HG4/... (Fejer)

HA5/..., HG5/... (Budapest)

HA6/..., HG6/... (Heves, Nograd)

HA7/..., HG7/... (Pest, Szolnok)

HA8/..., HG8/... (Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad, Szeged)

HA9/..., HG9/... (Borsod-Abauj-Zemplen, Miskolc)

HA0/..., HG0/... (Debrecen, Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmar)

(Frequenze in MHz):

1,81-2,00; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15;

14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99;

28,00-29,70; 144,00-146,00;

432,00-438,00; 1240-1300

(Potenza):

1000 W Out

1,81-1,85: 200 W Out; 1,85-2,0: 10 W Out

1240: 500 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 432MHz)

1,81-1,85: only CW; 1,85-2,0: only CW/SSB 10MHz:solo CW

## **SVIZZERA Switzerland = HB9**

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**HB9/...**

(Frequenze in MHz):

1,81-2,00; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15;  
14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99;  
28,00-29,70; 144,00-146,00; 430,00-440,00; 1260-1300

(Potenza):

1000 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 430MHz)

---

## **LIECHTENSTEIN Liechtenstein = HBO**

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**HBO/...**

(Frequenze in MHz):

1,81-2,00; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15;  
14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99;  
28,00-29,70; 144,00-146,00; 430,00-440,00; 1260-1300

(Potenza):

1000 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 430MHz)

## NORVEGIA Norway = LA

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

**LA/...** (Norway)

**JW/...** (Svalbard Bear Island)

**JX/...** (Jan Mayen)

**3Y/...** (Antarctica: Queen Maud Land, Bouvet, Peter I)

(Frequenze in MHz):

1,81-2,00; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15;  
14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99  
28,00-29,70; 50,00-52,00; 144,00-146,00; 432,00-438,00;  
1240,00-1300,00

(Potenza):

1000 W Out (1,8MHz: 10 W Out; WARC: 100 W Out; 50 MHz: 100 W Out;  
VHF/UHF: 300 W Out; SHF: 100 W Out)

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 432MHz)  
1,85-2,00: solo CW  
1,81-1,85; 18, 24: solo CW/SSB/Digital  
10 MHz: solo CW/Digital

Note: Per L'Antartica Necessita l'autorizzazione del Ministero degli  
Interno.

# LUSSEMBURGO Luxemburg = LX

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**LX/...**

(Frequenze in MHz):

1,81-1,85; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15;  
14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99;  
28,00-29,70; 50,00-52,00; 144,00-146,00; 430,00-440,00  
1240-1300

(Potenza):

1000 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; ATV (laut/according to IARU band plan)  
50,0-50,1: solo CW; 50,1-50,5: solo SSB.

## LITUANIA Lithuania = LY

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**LY/...**

Per una permanenza **SUPOERIORE** ai 3 (tre) mesi bisogna chiedere il nominativo della **LATVIA**.(LY2A..)

---

## BULGARIA Bulgaria = LZ

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**LZ/...**

Non e obbligatorio (ma consigliato) l'uso dei prefissi:

**LZ1/...** Sud Bulgara:(Burgas, Haskovo, Plovdiv, Sofia,  
Sofia Stadt)

**LZ2/...** Nord Bulgaria:(Sovec, Mihajlovgrad, Razgrad,  
Varna);

(Frequenze in MHz):

3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15; 14,00-14,35;  
18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99; 28,00-29,70;  
144-146; 430-440; 1240-1300

(Potenza):

CEPT-Classe 1: 1000W In;  
CEPT-Classe 2: 50W In

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV;

## AUSTRIA Austria = OE

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**OE/...**

Non e obbligatorio (ma consigliato) l'uso dei prefissi per le province segnate a lato del prefisso:

OE1/... (Vienna)  
OE2/... (Salisburgo)  
OE3/... (Austria Inferiore)  
OE4/... (Burgenland)  
OE5/... (Austria Superiore)  
OE6/... (Stiria)  
OE7/... (Tirolo)  
OE8/... (Carinzia)  
OE9/... (Voralberg)

(Frequenze in MHz):

1,81-1,95; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15;  
14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99;  
28,00-29,70; 144,00-146,00;  
430,00-440,00; 1240-1300

(Potenza):

1000 W Out (1,8 MHz, UHF/SHF und WARC: 200 W Out)

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 430MHz)  
WARC: solo CW

## FINLANDIA Finland = OH

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

**OH/...** (Turku Pori, Uusimaa, Häme, Mikkeli, Kymi, Keski-Suomi,  
Vaasa, Kuopio, Pohjois-Karjala, Oulu, Lappi)  
**OH0/...** (Aland-Island);  
**OJ0/...** (Market Reef)

Non è obbligatorio (ma consigliato) l'uso dei prefissi per le province segnate a fianco ai prefissi:

**OH1/...** (Turku & Pori)  
**OH2/...** (Uusima)  
**OH3/...** (Hame)  
**OH4/...** (Mikkeli)  
**OH5/...** (Kymi)  
**OH6/...** (Keski, Suomi, Vaasa)  
**OH7/...** (Kuopio, Pohjos, Karjaia)  
**OH8/...** (Oulu)  
**OH9/...** (Lappi)

(Frequenze in MHz):

135,7-137,8 kHz;  
1,81-1,855; 1,861-1,906; 1,912-2,000; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-  
10,15; 14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45;  
24,89-24,99; 28,00-29,70;  
50,00-52,00;  
144,00-146,00; 432,00-438,00; 1240-1300;

(Potenza):

CEPT Class 1: 1000 W Out  
(135 kHz: 100 W Out; 1,8 MHz: 60 W Out; 50 MHz: 200 W Out;  
VHF/UHF/SHF: 600 W Out)  
CEPT Class 2: 120 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV; (10 MHz solo CW/Digital)

## REPUBBLICA CEKA Czech Republic = OK

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**OK/...**

(Frequenza in MHz):

1,81-1,85; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15; 14,00-14,35; 18,068-  
18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99; 28,00-29,70;  
144,00-146,00; 432,00-440,00; 1240-1300

(Potenza):

CEPT- CKlasse 1: 300 W Out  
1,85-2,0: 10 W Out

CEPT-Classe 2: 100 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 430MHz)  
1,81-1,82; 3,5-3,6; 7,0-7,035; 10,1-10,14; 14,0-14,1; 18,068-18,1;  
21,0-21,45; 24,89-24,93; 28,0-28,2: solo CW  
10,14-10,15: solo CW/Digital

# REPUBBLICA SLOVAKA Slovak Republic = OM

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**OM/...**

Non e obbligatorio (ma consigliato) l'uso dei prefissi per le province segnate accanto ai prefissi:

**OM1/...** (Bratislava),  
**OM2/...** (Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Trnava),  
**OM4/...** (Povanská Bystrica, Prievidza, Trenčín),  
**OM5/...** (Komárno, Levice, Nitra, Nov Zámky, Topol'cany),  
**OM6/...** (Cadca, Dolny Kubín, Liptovsky Mikulás, Martin, Zilina),  
**OM7/...** (Banská Bystrica, Lucenec, Velky Krtis, Ziar nad, Hronom, Zvolen)  
**OM8/...** (Boznava, Kosice, Poprad, Rimavská Sobota, Spisská, Nová Ves, Stara Lubovna),  
**OM0/...** (Bardejov, Hummen, Michalovce, Presov, Svidník, Trebisov, Vranov nad Topl'ou).

(Frequenze in MHz):

1,81-1,85; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15; 14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99; 28,00-29,70;  
144,00-146,00; 430,00-440,00; 1240-1300

(Potenza):

CEPT-Classe 1: 300 W Out  
CEPT-Classe 2: 100 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 430MHz)  
10 MHz: solo CW

## BELGIO Belgium = ON

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**ON/...**

(Frequenze in MHz):

1,83-1,85; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15;  
14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99;  
28,00-29,70; 50,00-50,45; 144,00-146,00; 430,00-440,00,  
1240-1300

(Potenza):

150 W Out; SSB: 600 W Out  
1,8 MHz: 10 W Out; SSB: 40 W Out  
50, 1240 MHz: 30 W Out; SSB: 120W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (10MHz: solo CW)

## DANIMARCA Denmark = OZ

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

**OZ/... (Denmark)**

**OX/... (Greenland)**

**OY/... (Faeroe)**

(Frequenze in MHz):

135,7-137,8 kHz;

1,81-1,9; (OX: 1,80-1,85); 3,50-3,80; 7,00-7,10;

10,10-10,15; 14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45;

24,89-24,99; 28,00-29,70; 50,00-52,00 (OX: 50,00-54,00);

144,00-146,00; 432,00-438,00; 1240-1300;

(Potenza):

1000 W Out

135 kHz: 1 W Out

1,8 MHz: 10 W Out

1240 MHz: 250 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; SSTV

135 kHz: solo CW/SSB

1,8; 10, 18, 24 MHz: CW/SSB/Digital

## OLANDA Netherlands = PA

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile /**P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**PA/...**

(Frequenze in MHz):

1,81-1,85; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15;  
14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99;  
28,00-29,70; 50-50,45; 144,00-146,00; 430,00-440,00

(Potenza):

CEPT Classe 1: 400 W Out (50, 1240 MHz: 120 W Out),  
CEPT Classe 2: 120 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (10MHz solo CW)

## SVEZIA Sweden = SM

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**SM/...**

Non e obbligatorio (ma consigliato) l'uso dei prefissi per le provincie segnate accanto ai prefissi:

**SM1/...** (Gotland)

**SM2/...** (Norrbotten, Västerbotten)

**SM3/...** (Gävleborg, Jämtland, Västernorrland)

**SM4/...** (Kopparberg, Orebro, Värmland)

**SM5/...** (Ostergotland, Sodermanland, Uppsala, Västmanland)

**SM6/...** (Gavlvsborg, Goteborg och Bohus, Halland, Skaraborg)

**SM7/...** (Blekinge, Jankoping, Kalmar, Kristianstad, Kronoberg, Malmo)

**SM0/...** (Stockholm)

(Frequenze in MHz):

1,81-1,85; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15; 14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99; 28,00-29,70; 144,00-146,00; 432,00-438,00; 1240-1300

(Potenza):

CEPT-Classe 1: 1000 W Out (10 MHz: 150 W Out)  
CEPT-Classe 2: 75 W

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 432MHz)  
1,81-1,85/ 3,5-3,6/ 7,0-7,04/ 14,0-14,1/ 18/ 21,0-21,15 und 28,0-28,2MHz /solo CW/Digital

## **POLONIA Poland = SP**

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**SP/...**

Piano delle Frequenze non disponibile  
-----

---

## **GRECIA Greece = SV**

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi (obbligatorio) il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

**SV1/...** (Mittelgriechenland, Euboea)  
**SV2/...** (Macedonia)  
**SV3/...** (Peloponnisos)  
**SV4/...** (Thessaly)  
**SV5/...** (Dodecanese)  
**SV6/...** (Epirus)  
**SV7/...** (Thracia)  
**SV8/...** (Islands in the Ionian and Aegean Seas)  
**SV9/...** ( Crete)  
**SY/ ...** (Mount Athos)

(Frequenze in MHz):

1,83-1,85; 3,50-3,60; 3,685-3,70; 3,78-3,80; 7,00-7,10;  
10,10-10,15; 14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45;  
24,89-24,99; 28,00-29,70; 144,00-146,00; 430,00-440,00

(Potenza):

300 W Out (VHF/UHF: 15 W Out)

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV  
3,5-3,6 und/and 10 MHz: solo CW/Digital; 3,78-3,80 MHz:solo CW/SSB  
For European Community countries only. For Mount Athos a written  
permission is necessary by the Mount Athos authority.

## SLOVENIA Slovenia = S5

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**S5/...**

(Frequenze in MHz):

1,81-1,915; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15; 14,00-14,35;  
18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99; 28,00-29,70;  
50,00-51,90; 144,00-146,00; 432,00-438,00; 1240-1300

(Potenza):

CEPT-Klasse 1: 1500 W Out (1,81-1,83: 75 W Out; 1,83-1,85; WARC;  
300 W Out; 1,85-1,915: 50 W Out; 50: 10 W Out; 144-144,845: 750 W  
Out; 144,9875-145,5875: 25 W Out; 145,8-146: 75 W Out)  
CEPT-Klasse 2: 25 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 432MHz)  
1,81-1,83; 10,1-10,14; 50.0-50,1 solo CW  
1,83-1,915, 3,775-3,8; 50,1-50,5 solo CW/SSB  
3,5-3,6; 7,0-7,04; 10,14-10,15; 14,0-14,1; 18,068-18,11; 21,0-  
21,15; 24,89-24,93; 28,0-28,2; 144,0-144,15: solo CW/Digital

## TURCHIA Turkey = TA

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**TA/...**

Non è obbligatorio (ma consigliato) l'uso dei prefissi per le provincie segnate accanto ai prefissi:

- TA1/... (Edirne, Istanbul-Europea, Kirklareli, Tekirdag)
- TA2/... (Ankara, Bilecik, Bolu, Eskisehir, Istanbul-Asiatica, Kirikkale, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak)
- TA3/... (Balikesir, Bursa Canakkale, Izmir, Manisa)
- TA4/... (Afyonkarahisar, Antalya, Aydin, Burdur, Denizli, Isparta, Kuetahya, Mugla, Usak)
- TA5/... (Adana, Aksaray, Hatay, Icel, Karaman, Konya, Nevsehir, Nigde)
- TA6/... (Amasya, Cankiri, Corum, Kastamonu, Kirsehir, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat)
- TA7/... (Bayburt, Erzincan, Giresun, Guemueshane, Kayseri, Ordu, Sivas, Trabzon, Tunceli)
- TA8/... (Adiyaman, Bingoel, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Malatya, Mardin, Urfa)
- TA9/... (Agri, Artvin, Batman, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Mus, Rize, Siirt, Van)
- TA0/... (All Island)s

(Frequenze in MHz):

1,81-1,85; 3,50-3,61; 3,755-3,80; 7,00-7,10;  
10,10-10,15; 14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45;  
24,89-24,99; 28,00-29,70;  
144,00-146,00; 430,00-440,00; 1240-1300

(Potenza):

400 W Out  
1,8 MHz: 30 W Out; 3,5 MHz: 150 W Out  
144 MHz: 25 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 430 MHz)  
WARC: solo CW; 1,8 MHz: solo CW/SSB

Per una permanenza **SUPOERIORE** ai 3 (tre) mesi bisogna chiedere il nominativo della Turkia (TA#C..)

## ISLANDA Iceland = TF

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**TF/...**

(Frequenze in MHz):

1,82-1,85; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35;  
18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 144-146;  
430-440; 1240-1300

(Potenza):

CEPT-Classe 1: 500 W Out  
CEPT-Classe 2: 50 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV;  
1,82-183; 3,5-3,6; 7,0-7,04; 10, 14,0-14,1; 18,068-18,110; 21,0-  
21,15; 24,89-24,93; 28,0-28,2: solo CW/Digital

## **BOSNIA ERZEGOVINA Bosnia-Hercegovina = T9**

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

T9/...

Piano delle Frequenze non disponibile  
-----

---

## **UKRAINA Ukraine, UT**

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

???./...

Piano delle Frequenze non disponibile  
-----

## LATVIA Latvia = YL

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**YL/...**

(Frequenze in MHz):

1,81-1,93; 3,5-3,8; 7-7,1;  
14-14,35; 18,068-18,166; 21-21,45; 24,89-24,99;  
28-29,7; 144-146;  
(CEPT-Class 2: 144,150-146); 430-440; 1240-1300

(Potenza):

CEPT class 1: 100 W Out; 1,8 MHz: 10 W Out; VHF/UHF: 50 W; SHF: 30 W  
Out  
CEPT class 2: VHF/UHF/SHF: 10 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV;  
CW: only CEPT class 1  
SSB: 1,84-1,93; 7,04-7,1; 14,3-14,35; 18,11-18,168; 21,15-21,45;  
24,93-24,99; 28,2-29,7; 144,15-146,0; 430-432; 432,15-440; 1240-  
1296; 1296,15-1300  
FM: 29,0-29,7; 144,50-145,80; 430-432; 432,5-435; 438-440; 1240-  
1296 1296,5-1300  
Digital: 1,838-1,842; 3,58-3,62; 7,035-7,045; 14,06-14,112; 18,1-  
18,11; 21,08-21,12; 24,92-24,93; 28,05-28,15; 144,65-145,80;  
433,3-435,3; 1240-1296; 1296,5-1300  
SSTV: 21,335-21,345; 28,675-28,685; 144,65-145,8; 433,3-435,3;  
1240-1296; 1296,5-1300

Necessita la **DENUNCIA** degli apparati alla **DOGANA**.

-----

## ROMANIA Romania, YO

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**YO/...**

Non e obbligatorio (ma consigliato) l'uso dei prefissi per le provincia segnate accanto ai prefissi:

**YO2/...** (Arad, Caras Serverin, Hunedoara, Timis)

**YO3/...** (Bucuresti)

**YO4/...** (Braila, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea)

**YO5/...** (Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Chuj, Maramures, Salaj, Satu Mare)

**YO6/...** (Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu)

**YO7/...** (Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vilcea)

**YO8/...** (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui)

**YO9/...** (Buzau, Dimbovita, Ialomita, Ilfov, Prahova, Teleorman)

(Frequenze in MHz):

1,81-1,85; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35;  
18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7;  
144-146; 430-440; 1215-1300;

(Potenza):

CEPT-Classe 1: 400 W Out (VHF/UHF: 200 W Out; SHF: 100 W Out)  
CEPT-Classe 2: 25 W Out (SHF: 10 W Out)

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV

## **MONACO Monaco = 3A**

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**3A/...**

(Frequenze in MHz):

1,83-1,85; 3,50-3,80; 7,00-7,10; 10,10-10,15;  
14,00-14,35; 18,068-18,168; 21,00-21,45; 24,89-24,99;  
28,00-29,70; 144,00-146,00; 430,00-440,00; 1240-1300

(Potenza):

100 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV (ab/from 430MHz) (WARC: solo  
CW empfohlen/recommended)

Bisogna prima dell'inizio delle trasmissioni annunciarsi a: Direction Gen  
rale de Telecom, 25 Boulevard de Suisse, MC-98030 Monaco Cedex;

Tel.: 93 25 05 05.

## **CIPRO Island Cyprus = 5B**

Mettere dopo il **NOMINATIVO** /M se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**5B4/...**

(Frequenze in MHz):

1,83-2; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35;  
18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 144-146;  
432-438; 1240-1300;

(Potenza):

150W In

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV  
10 MHz: solo CW/Digital

## **CROAZIA Croatia = 9A**

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo il seguente prefisso:

**9A/...**

(Frequenze in MHz):

1,81-2; 3,5-3,8; 7-7,1; 10,1-10,15; 14-14,35;  
18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 144-146;  
430-440; 1240-1300

(Potenza):

CEPT class 1: 1500 W Out  
CEPT class 2: 75 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV;

## PERU Peru = OA

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi (obbligatorio) il tuo **NOMINATIVO PRIMA** dei seguenti prefissi:

- .../OA1 (Lambayeque, Pura, Tumbes)
- .../OA2 (Cajamarca, La Libertad)
- .../OA3 (Ancash, Huánaco)
- .../OA4 (Capitale, Junín, Lima, Pasco)
- .../OA5 (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica)
- .../OA6 (Arequipa, Moquegua, Tacna)
- .../OA7 (Cuzco, Madre de Dios, Puno)
- .../OA8 (Loreto)
- .../OA9 (Amazonas, San Martín)

(Frequenze in MHz):

1,80-1,85; 3,5-3,75; 7-7,3; 10,1-10,15; 14-14,35;  
18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-54;  
144-148; 220-222; 430-440; 902-928; 1240-1300

(Potenza):

1000 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV;

Note: In questo paese bisogna mettere il prefisso di zona dopo il nominativo: es ik3GES/OA1 ecc.

E riconosciuta solo la Classe 1

-----

## ANTILLE OLANDESI Neth Antilles = PJ2

Mettere dopo il **NOMINATIVO** /M se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

PJ2/... (Curacao)  
PJ4/... (Bonaire)  
PJ5/... (St. Eustatius)  
PJ6/... (Saba)  
PJ7/... (sT. Maarten)

Piano delle Frequenze non disponibile  
-----

-----

## CANADA Canada = VE

Mettere dopo il **NOMINATIVO** /M se mobile /P in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

VE/... Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick,  
Northwest Territories, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward  
Island, Quebec, Saskatchewan  
VO/... Newfoundland  
VY/... Yukon

(Frequenze in MHz)

1,8-2,0; 3,5-4,0; 7-7,3; 10,1-10,15; 14-14,35;  
18,068-18,168; 21-21,45; 24,89-24,99; 28-29,7; 50-54;  
144-148; 220-225; 430-450; 902-928; 1240-1300

(Potenza):

1000 W Out

(Modo Operativo):

CW; SSB; FM; Digital; FAX; SSTV; ATV;

## **AUSTRALIA Australia = VK**

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi (obbligatorio) il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

VK2/... (New South East: Canberra, Sidney, New Castle, Wollongong)  
VK3/... (South East: Victoria)  
VK4/... (Quensland: Brisbane)  
VK5/... (South Australia: Adelaide)  
VK6/... (Western Australia: Perth)  
VK7/... (Tasmania Island)

Piano delle Frequenze non disponibile  
-----

---

## **USA Stati UNiti = A/K/N/W/**

Mettere dopo il **NOMINATIVO /M** se mobile **/P** in tutti gli altri casi.

Aggiungi il tuo **NOMINATIVO** dopo i seguenti prefissi:

CEPT: Classe 1 & 2  
-----

W4/... (Alabama)  
KL7/... (Alaska)  
KH8/... (American Samoa)  
W7/... (Arizona)  
W5/... (Arkansas)  
KH1/... (Baker is.)  
W6/... (California)  
W0/... (Colorado)  
KH0/... (Mariana Is.)  
KP4/... (Puerto Rico)  
W1/... (Connecticut)  
W3/... (Delaware)  
KP5/... (Desecheo Is.)  
W3/... (Distretto Columbia)  
W4/... (Florida)  
W4/... (Georgia)  
KH2/... (Guam Is.)  
KH6/... (Hawaii)  
KH1/... (Howland Is.)  
W7/... (Idaho)  
W9/... (Illinois)

W9/... (Indiana)  
W0/... (Iowa)  
KH5/... (Jarvis Is.)  
KH3/... (Johnston Is.)  
W0/... (Kansas)  
W4/... (Kentucky)  
KH5K/... (Kingman Reef)  
KH7/... (Kure Is.)  
W5/... (Louisiana)  
W1/... (Maine)  
W3/... (Maryland)  
W1/... (Massachusetts)  
W8/... (Michigan)  
KH4/... (Midway Is.)  
W0/... (Minnesota)  
W5/... (Missisipi)  
W0/... (Missouri)  
W7/... (Montana)  
KP1/... (Navassa Is.)  
W0/... (Nebraska)  
W7/... (Nevada)  
W1/... (New Hampshire)  
W2/... (New Jersey)  
W5/... (New Mexico)  
W2/... (New York)  
W4/... (North Carolina)  
W0/... (North Dakota)  
W8/... (Ohio)  
W5/... (Oklaoma)  
W7/... (Oregon)  
KH5/... (Palmyra Is.)  
KH9/... (Peale Is.)  
W3/... (Pennsylvania)  
W1/... (Rhode Is.)  
W4/... (South Carolina)  
W0/... (South Dakota)  
W4/... (Tennessee)  
W5/... (Texas)  
W7/... (Utah)  
W1/... (Vermont)  
KP2/... (Virgin Is.)  
W4/... (Virginia)  
KH9/... (Wake Is.)  
W7/... (Washington)  
W8/... (West Virginia)  
KH9/... (Wilkes Is.)  
W9/... (Wisconsin)  
W7/... (Wyoming)

## **NUOVA ZELANDA New Zealand = ZL**

Mettere dopo il **NOMINATIVO** /M se mobile /P in tutti gli altri casi.

ZL/...

Piano delle Frequenze non disponibile  
-----

---

## **REPUBBLICA DEL SUD AFRICA South African Rep. = ZS**

Mettere dopo il **NOMINATIVO** /M se mobile /P in tutti gli altri casi.

ZS/...

Piano delle Frequenze non disponibile  
-----